
さくいん

央奴子	~	ーシ
10BASE-T 2ADSL 2DHCP IPアドレス SD メモリーカード Tナビ VRL	16、 19、 18、 18、	22 17 22 22 10 2. 4
あ行	ペ・	ージ
アドレスアドレス入力制限		5
か 行	~	ージ
カーソル 画面キーボード方式 漢字変換 記号入力 携帯(リモコン)方式 ゲートウェイアドレス	12、	14 14 15 12
さ行	ペ・	ージ
サブネットマスク スプリッター セカンダリ DNS セキュリティ 接続テスト	18、	16 22 4
た 行	ペ・	ージ
端末情報送信 通常方式 データを保存 ディレクトリ	12、	4 14 10

な 行 ページ
入力モード12、14入力文字一覧表13ネットワーク接続16ネットワーク設定18ネット操作4、22
は行ページ
ハブ16プライマリ DNS18、22ブラウザ22ブラウザ仕様23ブラウザ設定12、20ブロードバンド2、3、22ブロードバンドルーター16プロキシアドレス21プロキシポート番号21プロキシ設定20プロバイダー22変換方式12、14便利機能6、8、10ポータルサイト2、4、22保存データを見る11
ま 行 ページ
文字クリア12、13、14、15文字の削除13、15文字の修正13、15文字切換12文字入力12、14文字入力設定12、14文字入力方式12、14
<mark>や 行 ページ</mark>
予測方式

Panasonic



Panasonic

BS・110 度 CS デジタルハイビジョンテレビ **取扱説明書**(T navi 編)

品番 TH-36D30T(36型) TH-32D30T(32型)



この取扱説明書は、36型 TH-36D30T と 32型 TH-32D30T 洪用です。

この取扱説明書(Tnavi編)は、Tナビの使いかたと、ご使用前の接続や設定のしかたについて説明しています。



「テレビ編」も、よくお読みのうえ、正しくお使いください。 (ご使用の前に、「テレビ編」6~9ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください)

役に立つ情報がすぐに! T ňávi

T navi とは...


インターネットを利用して、情報サービスが受けられる、デジタルテレビの新しいしくみです。

T navi ボタンで簡単につながるホームページ(ポータルサイト)を入り口に、

テレビで安心して楽しめるコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。

パソコン用のホームページなど、Tナビ用に作られていないホームページは正常に表示されない場合があります。また、有害な情報が含まれている場合もあります。本機では、Tナビのコンテンツ以外を表示させないように設定することができます。(🖙 5 ページ)

Tナビ機能を使用するためには、ブロードバンド(☞22ページ)環境が必要になります。



ADSL などのブロードバンド環境を お持ちのお客様へ

ブロードバンドルーターまたはルーター機能付き ADSL モデムをお使いの多くの場合には、本機の「10BASE-T」コネクタに接続して設定すると使えます。 ブリッジ型 ADSL モデムをお使いのお客様は、ブロードバンドルーター(別売)が必要です。

USB接続のADSLモデムをお使いの 場合などは、ADSL事業者にご相談くだ さい。

プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合せによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。ブロードバンド(ADSLなど)に関する最新の情報は、http://panasonic.jp/support/index.htmlで紹介していく予定です。

ADSL などのブロードバンド環境を お持ちでないお客様へ

まずブロードバンド環境が必要です。プロバイダーおよび回線事業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります

本機をお買い上げの販売店にご相談く ださい。

ご注意

天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

Tナビのポータルサイトの利用条件については、別途ポータルサイトにてご確認ください。

予約録画が開始されると、Tナビは終了します。(テレビ放送の画面に戻ります)

T ナビの画面は、録画できません。

もくじ

ホームページを見てみよう

Tナビの開始と終了	4
「ネット操作」を使う	- 5
アドレスを入力してホームページを見る。	- 5

「お好みページ」を使う

「お好みページ」に登録する	(
「お好みページ」に登録したホームページを見る …	7
「お好みページ」を編集する	8

ページ上のデータを保存する

SDメモリーカードにページ上のデータを保存する …	1	(
保存したページや画像を見る	1	
保存したデータを送信する	1	

文字を入力するとき

文字入力方式を選ぶ	 12
携帯(リモコン)方式	 12
画面キーボード方式	 14

接続・設定のしかた

ネットワーク接続	16
ネットワーク設定	18
ブラウザ設定	20

必要なとき

用語解記	 2
Q&A	2
ブラウザ仕様	 2
さくいん	 裏表絲

ホーム ページ

お好み ページ

保存

文字入力

接続設定

必要なとき

ホームページを見てみよう




まず、ホームページを 見よう

接続と設定は お済みですか? **ます**(電16~21ページ) 電源は入って いますか?

アドレスの入力

Tナビの終了



メニュー Tナビの終了


ネット操作 決定/選択ボタン

「T navi を押す(Tナビが開始)



ポータルサイトから 見たい項目を選び、決定する

選んでいる項目が 黄色の枠で囲まれる









SD カード内の ホームページへ。 ページを見ているとき

ページのセキュリティー

ページの読込み状況

- 111111111

▶ セキュリティで保護

ポータルサイトに戻るとき
Tnavi を押す

Tナビを終了するとき



^ V、 1 ~ 12 のいずれかを押しても 終了します。(テレビ画面に戻る)

初めてお使いになるときは...

- 1 Tnavi を押す。(端末情報送信の画面を表示)
- (2) 画面の指示に従って、端末情報を送信する。 端末情報には、郵便番号(🖙 「テレビ編」64ページで登録)や端末 の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)が含まれます。

お知らせ

端末情報を送信しないと、Tナビの機能の一部が使えないこと

一度送信を行うと、2回目以降は端末情報送信の画面は 表示されません。

送信しなかった場合や郵便番号が正しくない場合、長期間ポータルサ イトを使用しなかった場合は、送信画面が表示されることがあります。

ホームページを見ているときに便利な機能「ネット操作」を使う

(1) ホームページを見ているときに(で左ページ) マット操作 を押す もう一度「ネット操作」を押すと消える

②項目を選び、決定する







アドレスを入力するとき (喧下記)

▼戻る 進む▶ × 中止 【◆更新 【命ホーム】 】 お好みページ アドレス


1つ前の 1つ先の 読込み 表示中の ポータルサイト 「お好みページ」 ページへ ページへ を中止 ページを に戻るとき 再読込み

を見るとき (曜7ページ) ネット操作を 終わるとき

アドレスを入力してホームページを見る

- (1) ホームページを見ているときに(でご左ページ)マット操作を押す(ネット操作が表示)
- ② ▶ で「アドレス」を選び、決定ボタンを押す
- ③ アドレス(URL)を入力する 文字の入力方法は(2 12、14ページ)
- 4、確定 を選び、決定ボタンを押す

アドレス入力画面



アドレス(URL)

゙お知らせ ゙

Tナビ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されないことがあります。 また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。

クレジットカードの番号や氏名等の個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるか どうか十分注意してください。

Tナビのコンテンツ以外のホームページを見られないようにするには

- (1)メニューボタンを押し、「初期設定」を選ぶ。
- (2)▼で「視聴設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「視聴制限設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)▼で暗証番号を入力する。(© 「テレビ編」36ページ)
- (5)▼で「ブラウザ制限」を選び、「アドレス入力制限」を選ぶ。

設定をすると、Tナビのコンテンツ以外は、暗証番号の入力が必要になります。

上記の手順 5)で、「すべて制限」を選ぶと、T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が 必要になります。

「お好みページ」を使う

気に入ったホームページを


「お好みページ」

に登録する

今見ているホームページを「お好みページ」に 登録すると、次回からは 簡単に呼び出せます。

ネット操作

便利機能




選択 / 決定ボタン

登録したいホームページを 見ているときに(愛4ページ) 「便利機能」を押す

便利機能

ープ「お好みページ追加」を選び、 決定する



お好みページ追加 お好みページ編集 データを保存 保存データを見る



🦳 「確認」を選び、決定する

OOOOOOOO をお好みページに登録しました。

1



(お知らせ)

「お好みページ」の登録は、20件までです。 手順2で「これ以上登録できません」と表示されたら、「お好みページ編集」を選び、不要な「お好みページ」を削除してください。(☞8ページ) ホームページを見ているときに(☞ 4 ページ) 「**ネット**操作 」を押す



「お好みページ」を選び、決定する

< 戻る 進む × 中止 ●更新 | ☆ホーム | ♪お好みページ | アドレス | 終了





🤵 タイトルを選び、決定する



「お好みページ」に

ホームページ

登録した

を見る

お好みページ「便利機能」で追加・編集ができます。
パナソニック ハイホー A
Panasonic TV Site 松下電器 National/Nタウン
CG壁紙ダウンロード AUROGRA
地球の歩き方 ワールドフォトラ



- 左ページで登録した ページのタイトルを 表示。

選んだページが表示される

「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは

→ (便利機能) を押し、8ページ手順2へ。

お知らせ)

「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により 無くなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

 \overline{a}

「お好みページ」を編集する



ホームページを見ているときに(© 4ページ) 「便利機能 」を押す



「お好みページ編集」を選び、
 決定する



お好みページ追加 お好みページ編集 データを保存 保存データを見る



| 削除や変更したい「お好みページ」 を一覧から選び、決定する







(右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときは

- (1) (番組ナビ) を押す。
- (2)▼で「メール/情報」を選び、決定ボタンを押す。
- (3)▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4)上記の手順3を行う

(右ページへ続く)

①「削除」を選び、決定する



「お好みページ」

一覧に表示される

「お好みページ」

のタイトルを

変更する

を削除する

お好みページ編集			
タイトル	レ 松下電器産業		
URL	http://media-tv.hi-ho.ne.jp/cominsoon		(
更新	更新 削除 編集中止		

画面キーボードが表示されたときは、 ○○○(黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動する。 ② 確認画面で「はい」を選び、決定する





一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したら 🔊 を押す。

①「タイトル」を選ぶ

お好みページ編集			
タイトル	タイトル 松下電器産業		
URL	http://media-tv.hi-ho.ne.jp/cominsoon		
更新	更新 削除 編集中止		

② タイトルを変更する例:「テレビ情報」に変えるとき)



元のタイトルを削除して、 新しいタイトルを入力する。 文字の入力方法は © 12、14ページ)

③「更新」を選び、決定する



お好みへ	パージ約	幕	
タイトル テレビ情報			
URL	http://media-tv.hi-ho.ne.jp/cominsoon		
更新	更新 削除 編集中止		

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する





一覧に戻る。(ご確認ください) 確認したら ® を押す。

「お好みページ」 のアドレス (URL)を 変更する

- ① 上記の手順 ①「タイトル」を選ぶ の画面で ▼ を押して、「URL」を選ぶ 画面キーボードが表示されたときは、 (黄ボタン)を押して選ぶ。
- ② アドレス(URL)を変更する 元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。 文字の入力方法は(電12、14ページ)
- ③「更新」を選び、決定ボタンを押す
- ④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押すー覧に戻る。(ご確認ください)確認したら ® を押す。

要が **Panasonic** テレビ 黄ボタン 戻る 選択 / 決定ボタン 番組ナビ

タイトルや

URLの変更

電源 チャンネル 音量


7 8 9

10 11 12

地上波 BS CS 1 CS 2

便利機能

ディレクトリ名や 便利機能 ファイル名の入力



ネット操作 選択 / 決定ボタン

ホームページを見ているときに(2 4ページ) SDメモリーカードを挿入する



SDメモリーカード ラベル面を上に一



選んでいる項目が黄色の 枠で囲まれる。


・便利機能」を押す

「データを保存」を選び、 決定する





「このディレクトリに保存」を 選び、決定する



他の「ディレクトリ」に保存するときは、

- ①▲▼で「ディレクトリ」を選んで、決定 ボタンを押す。
- ②データ保存のため、決定ボタンを押す。

ご注意

SDメモリーカードに

ページ上の

見たままの形で

保存することはで

データを

保存する

きません

SDメモリーカード使用中は、電源を切ったり、SDメモ リーカードを抜かないでください。SDメモリーカード のデータが破壊されることがあります。

お知らせ)

黄色の枠で囲まれた表示内容がそのまま保存されるのではなく、 そこに関連づけられたデータ(ページや画像)が保存されます。 そのデータがページの場合、全体を保存することはできません。

ホームページを見ているときに(2007年4ページ) SD メモリーカードを挿入する(愛左ページ)

「便利機能」を押す

「保存データを見る」を選び、決定する



お好みページ編集 保存データを見る



SDメモリーカードに 保存した ページや画像 を見る

アドレス入力画面 125ページ)で、以下の操作を行う

- ① 文字入力方式が「リモコンボタン」の場合は決定ボタンを押す。 画面キーボードを表示されている場合は (黄ボタン)を押す。
- ②「確定」を選び決定ボタンを押す。

ディレクトリ名が分からないときは、アドレス入力画面で「file:/// のみ 入力すると、順に画面上でディレクトリを確認できます。 ファイル名まで入力し決定ボタンを押すと、そのファイルが開きます。 (例: file:///<u>imexport</u>/<u>index.html</u>)

ディレクトリ名 ファイル名

一覧から見たいファイルを選び、決定する





SDメモリーカードに 保存した データを 送信する

Tナビのページで、データの送信を要求されたとき

- (1) SD メモリーカードを挿入する (電左ページ)
- ② 送信するファイルを選び、決定ボタンを押す Tナビのページ上の説明に従って操作すると、ページを提供しているサイトに データが送られます。送るデータと相手先を確認の上、操作してください。

お願い

SDメモリーカードのデータの削除はパソコンなどで行ってください。

お知らせ

一度表示したデータは、「お好みページ」に登録することもできます。(☞ 6ページ) (SDメモリーカードが入っていないと呼び出せません)


SDメモリーカードから表示できるデータは、HTMLファイルおよび画像ファイル(JPEG、PNG、GIF)です。 50万画素を超える画像や、参照データのないHTMLファイルなどは表示できないことがあり ます。デジタルカメラなどの画像を見るときは、「テレビ編」56ページの操作を行ってください。

SDメモリー保存したペー カードにページ上のデージや画像を見る タを保存す

リモコンの数字ボタン を使って、携帯電話と 同じような操作で入力

文字切換

文字入力



文字入力方法を「リモコンボタン」にする

- (1) シニュー を押す
- ② ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ③ ▼で「ブラウザ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ④ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) ▼で「入力方法」を選び、 ▼で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定	↓ 戻る	
入力方法	リモコンボタン →	- 「リモコンボタン」にする
変換方式	通常方式 →	

1文字の入力で変換候補を表示したいとき 「予測方式」 (終わったら 元の画面 押す)

文字入力欄 ☞ 9ページなど)で、入力位置にカーソルが表示 されると、文字が入力できます。

入力モードを選び、決定する




かな一選択中 英 数

押すたびに切り換わる。 漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。

英数のみが入力できる項目のときは、 「英数」と「数字」のみ選べます。

文字を入力する 例:「えいが」と入力するとき



えいが

入力文字一覧表をご覧く ださい。(☞ 右ページ)

漢字に変換しないときは ☞手順4へ)

漢字に変換するときは



変換したい漢字が 出るまで押す



決定する

カーソル 文字が追加される位置を示す



続けて文字を入力 するときは、手順1 からくり返す。

映画

リモコンボタンでの入力文字一覧表

人力モード ボタン	かな									カナ									英数											数字				
1 b	あ	ŀ١	う	え	お	あ	L١	う	え	お	1	ア	1	ウ	エ	オ	ア	1	ゥ	I	オ	1	@		/	:	 	_	1					1
2 m	か	き	<	け	こ	2	 	 				カ	+	ク	ケ	コ	2						а	b	С	Α	В	С	2					2
3 de DEF	ゎ	U	す	せ	そ	3	 	 		-		サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3					3
4 (HI)	た	ち	つ	τ	ح	っ	4					タ	チ	ツ	テ	۲	ツ	4					g	h	i	G	Н	Ι	4					4
5 な JKL	な	に	ぬ	ね	の	5		İ				ナ	=	ヌ	ネ	J	5						j	k	I	J	K	L	5					5
6 (\$ MNO)	は	ひ	ιζι	^	ほ	6						八	Ł	フ	^	朩	6						m	n	0	М	N	0	6					6
7 \$ PORS	#	み	む	め	も	7						マ	Ξ	ム	メ	Ŧ	7						р	q	r	s	Р	Q	R	S	7			7
(8 to)	ゎ	ゅ	ょ	ゃ	ゅ	ょ	8					ヤ	ュ	3	ヤ	ュ	3	8					t	u	٧	Т	U	٧	8					8
9 Š	75	IJ	る	れ	3	9	 	 		-		ラ	IJ	ル	レ		9						W	Х	у	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9			9
0 ng/y	わ	を	Ь	ゎ	-	スペース	0					ワ	ヲ	ン	ワ	-	スペース	0					スペース	0										0
* 10号	`	o	?	!	•	()					`	0	?	!	•	()					-	,	;	,	"	?	!	()	&	¥	*
#常行	② 改行								改行								改行									#								

ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは(1,5)を2回押す) 「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります) 濁点や半濁点を入力するときは 文字に続けて(★ ♥ を押す。

こんなときは

同じボタンで続けて入力するときは(例:「あい」)

(1,5) を押す ▶でカーソルを右へ移動させる (1,5) (1,5) と押す。

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

- ①「えいが」と入力して▼を押す。 | 映画
 - ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えりが
 - ③▼を押して変換する。

<u>映</u>が

記号を入力するときは

- → ①「きごう」と入力する。
 - ②変換したい記号が出るまで▼を押す。

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

1 (4 た) を 4 回押す。

本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。 うまく変換できないときは、文字切換ボタンで、

- 一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。



文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは → ◀ ▶ でカーソルを追加したい位置へ移動させる 文字を入力する。

文字を削除するときは → ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。

(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

入力モードを表示

かな

- 文字切換

入力モードが「英数」のとき

变換候補

ABCDEFGHIJ123

決定:文字入力を終了する

文字の一覧 確定:入力変換中の文字を確定させる

- | も あわらしもまはなたさかあ

「|ゆ|い|を|り|ゆ|み|ひ|に|ち|し|き|い

」」」ようんるはらいるはつすくう

入力モードが「カナ」のとき

- | ャ| ア| ラ| ヤ| マ| ハ| ナ| タ| サ| カ| ア

画面キーボードの見かた

こんなときは

えいが

映が

入力モードが「かな」のとき

ホームページ上で 文字を入力するとき

画面キーボード方式で文字を入力する

画面上にキーボードを 表示し、選択/決定ボタン を使って入力します。

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- (1) 12ページ上段の手順(1)~(4)を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。

文字入力設定 ↓ 戻る 入力方法 画面キーボードーー「画面キーボード」にする 変換方式 通常方式 -1文字の入力で変換候補を表示したいとき 「予測方式」

メニュー 選択/決定ボタン 文字削除

行冷心 音量

7 8 9

(4 fz) (5 fx) (6 fx)

(7 st (8 to) (9 st (9 wxyz

(* inf) (0 hēh) (# inf)

地上波 BS CS 1 CS 2

マット操作 Tnavi 便利機能

*

元の画面

GSUIDE

Panasonic

赤ボタン 緑ボタン ッパック 緑**ボタン** 決 (文字切換 (キーボード移動)定

マネクリチ

音声切換

|かな │→│ カナ │→│ 英数

漢字を入力するときは 「かな」を選ぶ。

> 英数のみが入力できる 項目のときは、「英数」に 固定されます。

(終わったら 元の画面 押す)

文字を選び、決定する









この操作をくり返し、文字を入力していく。

漢字に変換しないときは

漢字に変換するときは

(1)(青ボタン) 画面キーボードが消 え、漢字を表示 他の漢字に変換した いときは▼を押し、 候補の中から選ぶ。



続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。

黄ボ

入力を終了する

画面キーボードの表示が消えます。

文字入力欄 29ページなど)で、入力位置にカーソルが表示 されると、文字が入力できます。(画面キーボードを表示)

入力モードを選ぶ

(赤ボタン) 押すたびに切り換わる。

文字を入力しないときは、 (黄ボタン)を押す。

画面上に表示されたキーボードで







③▼を押して変換する。

記号を入力するときは

①「きごう」と入力する。

② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。

文字の入力

決定する

改行するとき

入力するとき

《選び、 文字を消すとき

移動させたいときは

スペースを

入力位置の

画面上のキーボードの表示位置を

→ ○ (緑ボタン を押すたびに移動する。

カーソルを移動

② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。 他の記号に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

文節を分けて変換するときは(例:「えいが」の「えい」だけ変換)

選んでいる文字が

黄色になる

「予測方式」のときは(例:「テレビ」を入力するとき)

→ ①「えいが」と入力して ━━(青ボタン)を押す。 陳丽

① ◀▶ ▲ ▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。

本機が予測して変換できると、キーボードの 上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。

うまく変換できないときは、──(青ボタン) で、一時的に通常方式に切り換えられます。 ② ◀▶ ▲ ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す 変換したい字がない場合は、続けて次の文字を入力します。

改行 一 りあわらりまはなたさかあ 空白「「ゆいをりゆみひにちしきい

文字の追加や削除をしたいときは

文字を追加するときは → ① ◀ ▶ ▲ ▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。


②◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。

③ 文字を入力する。

文字を削除するときは → ◀ ▶ でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる 文字クリアボタンを押す。 (カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

ド方式で文字を入力す

ネットワーク接続



インターネットに必要な 機器の接続

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に 説明しています。

まず、次のことをご確認ください。

回線業者やプロバイダーとの契約。

必要な機器の準備。

あわせてご覧ください。

ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定。

回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が 異なります。

ADSL モデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使いください。 お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も

本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付き ADSL モデムなどの設定はできません。

パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店に ご相談ください。

〔お知らせ〕

契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、 追加料金が必要な場合があります。

ADSL モデムについてご不明な点は、ご利用の ADSL 回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ADSL モデム

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。 ブロードバンドルーター機能があるものとないものがあります。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

ブロードバンドルーター


複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。 ルーターの接続や設定についての詳細は、ブロードバンドルーターの取扱説明書を ご覧ください。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。

必要な機器を 接続する

詳しくは、 販売店に ご相談ください。



数字の入力


「メニュー」を押す





程 **沙** 决定

「初期設定」を選び、決定する





項目 決定 選択 戻る

「ネットワーク設定」を選び、 決定する





(右ページの操作へ続く©で)

DHCPでのIP自動取得が使えるときは、「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 1/2ページ)



ルーターの仕様に

アドレスの

設定を行う

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

用語解説

DNSO

設定を行う

プライマリ DNS

セカンダリ DNS

ネットワーク設定が

されているか


接続テスト

正しく設定

確認する

従って








ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP でのIP自動取得が使えます。不明な場合は設 置された方に確認するか、それぞれの機器の 説明書をご覧ください。

手動で入力するときは

- (1)上記でしない。を選ぶ。
- (2)▼でIPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスをそれぞれ選 び、決定ボタンを押す。
- (3)ブロードバンドルーターの仕様を確認 し、アドレスを画面の指示に従って それぞれ入力する。

入力画面例(IPアドレス)



アドレスを修正するときは #型(1文字消去)で消去後 に入力してください。

設定した I Pアドレスを登録しますか? I Pアドレス 1 9 2 、1 6 8 0 0 1 0

アドレスが0~255の範 囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。


設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるときは、「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定 2/2 ページ)








▼を「ネットワーク設定2/2」が出るまで押す。

手動で入力するときは

- (1)上記で「しない」を選ぶ。
- (2)▼でプライマリ DNS、セカンダリ DNS を それぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3)プロバイダーから指示された、アドレスを 画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効 になります(ネットワーク設定 1/2ページに戻る) 入力画面例(プライマリDNS)



アドレスを修正するときは (1) 文字消去 で消去後 に入力してください。



アドレスが0~255の範 囲外の場合は、エラーメッ セージが表示されます。

「接続テスト」を選び、決定する



、イツトワーク設力	正 1/2 ペーシ
ネットワーク設定 1/2	・ 戻る
接続テスト	-
Pアドレス自動車場	しない する
	192.168. 0. 10
	255.255.255. 0
	192.168. 0. 1




接続が完了です。

ブロードバンド環境の接続と設定の 確認を行い、上記設定を確認して再度 テストしてください。

テスト中 テスト中。

(終わったら 元の画面 押す)



メニュー

18

「メニュー」を押す





メニュー アドレスや数字の入力





「初期設定」を選び、決定する







(右ページの操作へ続く©で)

文字入力方式 を決める

文字入力設定

プロバイダー<u>から</u>

プロキシ設定

指定があるとき プロキシを

設定する

携帯(リモコン)方式 © 12ページ) 画面キーボード方式 © 14ページ)

プロキシアドレス

ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。 プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy.

プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例:8000)

①「プロキシアドレス」を選び、決定する ② アドレスを入力する









文字の入力方法は (© 12、14ページ)

③「はい」を選び、決定する








(4)「プロキシポート番号」を選び、決定する




⑥「はい」を選び、決定する









ホームのアドレス を確認する

ホームアドレス

「ネット操作() 🖙 7ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレスを確認できます。 通常は、変更しないでください。

ネットワーク設定と プロキシ設定が 終わった後に、 接続できるか 確認する

接続テスト

「接続テスト」を選び、決定する



/ラウザ設定	• 戻る
文字入力設定	
	proxy.000 ne.jp
プロキシボート番号	8000
	https://t-navi.tv
接続テスト	Section 1
標準に戻す	



ポータルサイトに接続テストする

ポータルサイトが表示されたとき 正しく設定ができています。

表示されないとき

画面上にメッセージが表示されます。 接続と設定をご確認ください(21ページ)

(終わったら 元の画面 押す)

0 0 0 地上波 BS CS 1 CS 2 マット操作 Tnavi 便利機能 * 元の画面 SUIDE

NHK1 NHK2 NHKh
(1 歩) (2 か) (3 호 DEF)

元の画面 選択 / 決定ボタン

Panasonic

DHCP

IPアドレス

アドレス(URL)

お好みページ

ゲートウェイアドレス

サブネットマスク

プライマリ DNS / セカンダリ DNS

ブラウザ

ブロードバンド

プロバイダー

ポータルサイト

ネット操作

電話線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。 回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り振れる仕組みのことです。

TnaviTV など、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどの DHCP 機能で自動的に割り当てるのが一般的です。 (例: 192.168.0.87)

ネットワークにあるページを指定するときに使う名前です。 (例: http://panasonic.jp)

お気に入りのページのアドレス(URL)を登録する機能です。 登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。 通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。 (例:192.168.0.1)

ネットワークを効率的に使うために、

ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIP アドレスを 絞り込むための数字です。 (例: 255.255.255.0)

インターネットではIPアドレスの代わりに覚えやすい名前 (例:panasonic.jp)を使いますが、この名前をIPアドレスに変 換するしくみです。ネームサーバーなどとも言います。

ネットワークにあるページを表示するための ソフトウェアです。

本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに 接続するサービスをしている会社の総称です。

「Panasonic hi-ho ハイホー)など、多くの会社があります。」

「Tnavi」ボタンを押したときに最初に表示される ホームページのことです。

(ポータルとは玄関・入口の意味です)

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、 便利なボタンの集まりです。

リモコンの「ネット操作」ボタンで画面に表示されます。

Q

Tナビのコンテンツをパソコンで 見ることはできますか?

Tナビの機能で一般のホームページ を見ることはできますか?

パソコンと同時に使えますか?

電話回線による ダイアルアップ接続で Tナビサービスを楽しめますか?

BS デジタルのデータ放送とは どう違うのですか?

TナビでEメールは使えますか?

Α

基本的には、見ることはできません。 Tナビはテレビで見ることを前提に作られたページです。

見ることは可能です。

ただし、画面が欠けて表示されたり、動画コンテンツなど 見られない内容もあります。

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、 ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。 (©2716、17ページ)

使えません。

残念ながらTナビサービスは、ブロードバンド環境を 前提にしたサービスになっています。

BSデジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信は電話回線を使用します。Tナビは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

インターネットのEメール(電子メール)については、 本機単独では使用できません。Tナビでもサポートされて いません(2003年4月現在)。

ブラウザ仕様

					1
記	述	Ī	Ī	語	HTML4.0 準拠
ス :	タイル	シー	ト規	格	CSS1/CSS2 (Subset)
動	作記	述	言	語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セ	+ -	レア	通	信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
С	0 (o k	i	е	バージョン 0
モノ	ノメディ	ィア (静止	画)	JPEG、 PNG、 GIF
プ	ラ	グ	1	ン	なし
文	字)	\	力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
外	部	入	出	力	SDカード
画	面	解	像	度	800 × 450
カ	ラ -	- E	デ	ル	フルカラー

日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。

"Mobile Wnn "COMRON SOFTWARE Co.,Ltd 1999-2002 All Rights Reserved

用 語解 説

ブラウザ仕様